

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE BUCK SVETILJKI

ZAHVALJUJEMO SE ŠTO STE SE ODLUČILI ZA BUCK- ove SVETILJKE. DIZAJNIRALI SMO IH TAKO DA SE OSTVARE PROJEKTOVANE PERFORMANSE SA VISOKIM STEPENOM EFIKASNOSTI, U SKLADU SA DOBROM PROIZVOĐAČKOM PRAKSOM.

1. Opšte


Naše svetiljke su konstruisane u skladu sa važećim direktivama i harmonizovanim standardima EU. Uvereni smo da će one ispuniti vaša očekivanja tokom godina eksploatacije.

Pre nego što počnete da koristite vaše nove svetiljke molimo Vas da pročitate ove informacije koje će Vam pomoći da maksimalno iskoristite prednosti svetiljke i kroz dobro održavanje zadržite tehničke karakteristike do kraja njihovog životnog veka. Ako želite dodatnu tehničku pomoć, obratite se predstavniku BUCK-a!

2. Informacije o bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre instaliranja, priključenja na napajanje, korišćenja i servisiranja proizvoda. Sledite navedene mere predostrožnosti i poštujujte sva upozorenja iz ovog uputstva. Instalirajte i koristite svetiljke samo kao što je opisano u ovom uputstvu, uputstvu za montažu i u skladu sa važećim zakonima i propisima države. Ukoliko neka operacija nije opisana u ovom uputstvu, ili ako imate pitanja o tome kako da obezbedite bezbedan rad svetiljki, molimo Vas da se obratite BUCK-ovom predstavniku ili kontaktirate direktno na telefon +381.11.2052.402 ili prodaja@buck.lighting.

ZAŠTITA OD STRUJNOG UDARA



- Pre bilo kakve intervencije vezane za demontiranje, montiranje ili servisiranje Vaše svetiljke, isključite napajanje kompletnih instalacija osvetljenja na glavnom razvodnom ormanu (npr. uklanjanjem osigurača);
- Pre uklanjanja ili premeštanja svetiljke, odvojite napajanje naizmeničnom strujom iz mreže i izolujte krajeve napojnog kabla;

- Koristite samo izvor napajanja naizmeničnom strujom koji je u skladu sa važećim građevinskim propisima i električnim kodovima države i ima obavezno propisno izveden zaštitni vod (uzemljenje);
- Pre upotrebe svetiljke, proverite da li su napajanja i kablovi u dobrom stanju i da li su povezani po važećim propisima i uputstvima za montažu;
- Isključite napajanje momentalno ako primetite da povezivanje nije izvedeno po propisima i ako postoji oštećenje napojnih kablova. Ne uključujte napajanje sve dok se nepravilnosti ne otklone;
- Proverite u tehničkim podacima da li su svetiljke predviđene za spoljašnju/ unutrašnju upotrebu.

ZAŠTITA OD OPEKOTINA



- Spoljna radna temperature kućišta svetiljke ne prelazi 65°C. Uverite se da slučajni fizički kontakt sa svetiljkom u radu nije moguć;
- 5 min. pre servisiranja isključite svetiljku kako bi se ohladila;
- Držite lako zapaljive materije daleko od svetiljke;
- Nemojte prepravljati ili ugrađivati nove delove u svetiljku bez odobrenja ili konsultacije sa nadležnim u BUCK-u;
- Koristite samo BUCK-ov optički pribor;

3. Instalacije

- Pre puštanja u rad proverite da li je instalacija pravilno izvedena u skladu sa propisima i preporukama iz uputstva za montažu. Posebno obratiti pažnju na pravilno spajanje sa mrežnim naponom (U=230V) i zaštitnim vodom uzemljenjem (provodnik obeležen žuto-zelenom bojom);
- Proverite da li je svetiljka propisno učvršćena, prema preporuci iz uputstva za montažu;
- Uklonite zaštitne folije sa optičkog pribora;
- Uklonite sve zapaljive materijale iz okoline svetiljke i proverite preporučena rastojanja od prepreka i izolacije, vezano za hlađenje strujom vazduha.

4. Upotreba

- Za pouzdan rad svetiljki važno je da se koriste u ambijantalnim uslovima za koje svetiljka namenjene;
- Izbegavajte mogućnost ulaska tečnosti ili metalnih predmeta u svetiljke (odnosi se na manje klase zaštite IP20-IP40);
- Obezbedite adekvatnu ventilaciju i nemojte blokirati i pokrivati površine i otvore za hlađenje na svetiljkama – oni garantuju pouzdano funkcionisanje svetiljke i štite je od pregrevanja;
- Proverite da li mrežna frekvencija i napon odgovaraju projektovanim parametrima i podacima sa etikete na predspojnom uređaju.

5. Održavanje

- Radove na održavanju treba da obavlja kvalifikovana osoba, serviser treba da bude opremljen antistatik narukvicom i antistatik rukavicama;
- Ne rasklapajte i ne prepravljajte svetiljke bez pismenog odobrenja iz firme BUCK-a;

- Pre početka bilo kakvih radova ili čišćenja svetiljki, uklonite/prekinite napajanje iz mreže;
- Površina svetiljke ili optičkog pribora ne sme biti vruća. Molimo Vas da sačekate 5 min. nakon isključenja kako bi se zagrejane površine ohladile;
- Površine svetiljke koje su se ohladile se ne smeju čistiti abrazivnim sredstvima, već suvom ili blago vlažnom mikrofiber krpom;
- ***Hemijsku otpornost na sredstva za čišćenje koja se koriste za održavanje svetiljki, potrebno je proveriti sa ovlašćenim predstavnikom firme BUCK. Na osnovu dostavljenih tehničkih listova sredstava koja se primenjuju, BUCK će dostaviti Izjavu o hemijskoj otpornosti svetiljke na konkretno sredstvo.***

6. NAPOMENA

- **Kontaktirajte ovlašćenog predstavnika firme BUCK za neopisane ili nedostajuće procedure.**

7. Uslovi garancije

- Dati u navedenom dokumentu koji se nalazi na BUCK web sajtu:
<https://buck.lighting/wp-content/uploads/2019/10/BUCK-GARANCIJA-SRP.pdf>

8. Odlaganje proizvoda



- BUCK-ovi proizvodi se isporučuju u skladu sa Direktivom 2012/19/EU.

Pomozite očuvanju životne sredine!